Brug af tørretumbler

Det er bedst at tørre nogenlunde ensartet tøj i én tørring - fx håndklæder og fugttunge tekstiler for sig og viskestykker/lette stoffer for sig.

Undlad at åbne lugen under tørringen - det forlænger tørretiden betragteligt.

Tøjet vil være let fugtigt efter endt tørring og skal ligge udbredt nogle minutter og dampe af før sammenlægning.

Der vil også være tøj, der skal hænge en stund på tørresnoren.

Derfor opfordrer vi alle til at fjerne deres tøj, når det er tørt. Så kan alle komme til.

Lågen skal helst lukkes efter brug for at undgå støv.

I øvrigt vil vi opfordre alle til at studere manualen.

God tørring

Vaskeriforeningen

Maskinen har tre fnugfiltre. I skal rense de to, der sidder lige under tromlen efter hver tørring. Det tredje (i soklen) klarer bestyrelsen. Hvis filtrene er stoppet til, siger maskinen "Rens Luftveje".



Sådan kommer I ind til filtrene

Filter 1





Filter 2